

# Samlevejledning

1. Fjern eventuelle messing møtrikker fra ”pindene” de skal ikke bruges her.
2. Sæt de 5 spændeskiver på de 5 gevindender på de 4 metaldele med den pæne/glatte side opad.
3. Start med at sætte den laveste/forreste del af stativet ned i soklen. Dette er den nemmeste måde at gøre det på.  
Bank delene en del ad gangen, stille og roligt ned i soklen med en gummihammer. Eventuelt med en almindelig hammer med en klud / sammenfoldet viskestykke eller lign. imellem for ikke at skade ”guldet”
4. Der medfølger 6 møtrikker hvoraf den ene lige skal lægges op i nøglen først for at få den rigtige afstand til gevindene i bunden. Sådan at der er 2 møtrikker i nøglen ad gangen mens man skruer dem fast, da det ellers kan være lidt svært at skrue møtrikkerne op i hullerne. Den sidste møtrik skal ikke bruges mere.
5. Sæt de selvklæbende puder på bunden af stativet.
6. Nu skulle stativet være klar.

Du er altid velkommen til at ringe til os på 42 26 41 29 hvis der er problemer med at samle stativet. Vi har samlet utroligt mange af dem og kender ”faldgruberne” 😊

Skulle der være skader eller andre defekter på stativet, så vær ikke bleg for at kontakte os. Vi har desværre ikke ressourcer til at tjekke hvert enkelt stativ.

**God fornøjelse med dette smukke stativ**

**M.v.h.**

**Team Perleshoppen**